

EZYACT4240 - E43

Mise en route



Révisions

Version	Modifications	Rédacteur	Vérificateur	Date
1.0	Version initiale		M. Greard	24/06/2015

Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000€ - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN[78] – Cpt 00020107144-37

Tél: + 33 (0)1 61 08 62 19 - Fax: + 33 (0)1 34 83 97 38 - www.a2v.fr - a2v@a2v.fr



Tables des matières

1.	Matériel	3
2.	Objectif	3
3.	3. Câblage du moteur	
4.	Paramétrage de communication	5

Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000€ - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN(78) – Cpt 00020107144-37

.



- Moteur EZYACT4240 E43
- Logiciel TMCL-IDE

2. Objectif

Câblage, paramétrage et Communication RS-485 du moteur.

3. Câblage du moteur

Le moteur s'alimente entre 9VDC et 28VDC.



JST B6B-PH-K-S

Pin		Fonction
1	GND	System and signal ground
2	VCC	9-28VDC
3	RS485+	RS485 interface, diff. Signal (non-inverting)
4	RS485-	RS485 interface, diff. Signal (inverting)
5	NC	NC
6	NC	NC

Exemple câble :



Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000€ - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN(78) – Cpt 00020107144-37



Ne pas oubliez de placer une résistance de 120 Ohms au début et à la fin du bus RS485 entre RS485+ et RS485-



Toutes les I/O sont en 5V par défaut, pour les utiliser en 24V, il faut rentrer la commande « SIO, 0,0 » au début de votre programme TMCL.

Pin		Fonction
1	GND	System and signal ground
2	VCC	VDD, connected to VDD pin of the power and communication connector
3	OUT_0	Open-drain output (max. 1A) Integrated freewheeling diode to VDD
4	OUT_1	+5V supply output (max. 100mA) Can be switched on/off in software
5	IN_0	Dedicated analog input, Input voltage range: 0+10V Resolution: 12bit (04095)
6	IN_1 STOP_L ENC_A	General purpose digital input (+24V compatible) Alternate function 1: left stop switch input Alternate function 2: external incremental encoder channel A input
7	IN_2 STOP_R ENC_B	General purpose digital input (+24V compatible) Alternate function 1: right stop switch input Alternate function 2: external incremental encoder channel B input
8	IN_3, HOME, ENC_N	General purpose digital input (+24V compatible) Alternate function 1: home switch input Alternate function 2: external incremental encoder index / zero channel input

Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000 € - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN(78) – Cpt 00020107144-37



4. Paramétrage de communication

Connectez la TMCM1140 en USB sans alimenter la carte en 24V

Lancez le logiciel TMCL-IDE et appuyez sur « COMX », la fenêtre suivante apparait :

Connected devices P	
Device Alias	
🛥 USB	- USB (COM3)
COM3	
Serial	Connection Timer TMCL - Log
COM1	
	virtual Com-Port: COM3
	Connect Disconnect

Appuyez sur « Connect », le menu suivant doit apparaitre, dans le cas contraire, débrancher puis rebrancher l'USB.



Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000€ - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN(78) – Cpt 00020107144-37



Ouvrir le « Global parameters »

Q	Global parameters TMCM	. 🔀
	Global parameter	Value
65	serial baud rate	0
66	serial address	1
67	ASCII mode	0
68	serial heartbeat	0
69	CAN bit rate	8
70	CAN reply ID	2
71	CAN ID	2
73	EEPROM lock bit	0
75	telegram pause time	0
76	serial host address	2
77	auto start mode	0
79	limit switch polarity	0
81	program memory protection	0
82	CAN heartbeat	0
83	CAN secondary address	0
84	store coordinates in EEPROM	0
85	do not restore user variables	0
87	serial secondary address	0

Selectionnez le paramètre 65 pour régler la vitesse de communication du bus RS485 (voir tableau suivant) :

N° paramètre	Global parameter	Description
65	Baud rate RS-	0 – 9600 baud (default)
	232 et RS-485	1 – 14400 baud
		2 – 19200 baud
		3 – 28800 baud
		4 – 38400 baud
		5 – 57600 baud
		6 – 76800 baud Attention : Non supporté par Windows !
		7 – 115200 baud Attention: Ne fonctionne sur de nombreux
		PC car le taux d'erreur du module est trop élevé avec ce
		baud rate (3.5%).
66	Serial address	L'adresse du module destinataire pour RS-232 et RS-485
76	Serial host	Adresse utilisé pour la réception d'Acknoledge via RS-232,
	address	RS-485

Entrez la valeur désirée

Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000€ - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN[78] – Cpt 00020107144-37