

#### EZYACT4240 - STH - 28 - CANopen





# **Révisions**

Version	Modifications	Rédacteur	Vérificateur	Date
1.0	Version initiale		M. Greard	24/06/2015

Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000€ - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN(78) – Cpt 00020107144-37

#### Tél: + 33 (0)1 61 08 62 19 - Fax: + 33 (0)1 34 83 97 38 - www.a2v.fr - a2v@a2v.fr



## Tables des matières

1.	Matériel	3			
2.	Objectif	3			
3.	Câblage du moteur	3			
4.	Paramétrage de communication	5			
5.	Trame CANopen pour mouvement absolu	7			
6.	Trame CANopen pour mouvement relatif	8			
7.	Principaux objets de mouvements CANopen DS402	9			
S	Sélection du mode « Profile position »				
0	Définition de l'unité de vitesse	9			
C	Définition de la vitesse	9			
0	Définition de l'accélération	10			
0	Définition de la décélération	10			
0	Définition de la position à atteindre	10			
I	Interrogation de l'état du positionnement1				

Tél: + 33 (0)1 61 08 62 19 - Fax: + 33 (0)1 34 83 97 38 - www.a2v.fr - a2v@a2v.fr

.



- Moteur EZYACT4240 STH 28 CANopen
- Logiciel TMCL-IDE

# 2. Objectif

Câblage, paramétrage et Communication CANOpen du moteur.

## 3. Câblage du moteur

Le moteur s'alimente entre 9VDC et 28VDC.

	Pin	Label	Direction	Description
	1	GND	Power (GND)	System and signal ground
(1) (6)	2	VDD	Power (Supply)	VDD (+9V+28V)
0	3	RS485+	Bidirectional	RS485 interface, diff. signal (non-inverting)
	4	RS485-	Bidirectional	RS485 interface, diff. signal (inverting)
JST B6B-PH-K-S	5	CAN_H	Bidirectional	CAN interface, diff. signal (non-inverting)
	6	CAN_L	Bidirectional	CAN interface, diff. signal (inverting)

Exemple câble :

Ne pas oubliez de placer une résistance de 120 Ohms au début et à la fin du bus CANopen entre CAN\_L et CAN\_H



Tél: + 33 [0]1 61 08 62 19 - Fax: + 33 (0)1 34 83 97 38 - www.a2v.fr - a2v@a2v.fr





Toutes les I/O sont en 5V par défaut, pour les utiliser en 24V, il faut rentrer la commande « SIO,

0,0 » au début de votre programme TMCL.

Pin		Fonction
1	GND	System and signal ground
2	VCC	VDD, connected to VDD pin of the power and communication connector
3	OUT_0	Open-drain output (max. 1A) Integrated freewheeling diode to VDD
4	OUT_1	+5V supply output (max. 100mA) Can be switched on/off in software
5	IN_0	Dedicated analog input, Input voltage range: 0+10V Resolution: 12bit (04095)
6	IN_1 STOP_L ENC_A	General purpose digital input (+24V compatible) Alternate function 1: left stop switch input Alternate function 2: external incremental encoder channel A input
7	IN_2 STOP_R ENC_B	General purpose digital input (+24V compatible) Alternate function 1: right stop switch input Alternate function 2: external incremental encoder channel B input
8	IN_3, HOME, ENC_N	General purpose digital input (+24V compatible) Alternate function 1: home switch input Alternate function 2: external incremental encoder index / zero channel input

Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000€ - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN(78) – Cpt 00020107144-37



## 4. Paramétrage de communication

Connectez la TMCM1140 en USB sans alimenter la carte en 24V

Lancez le logiciel TMCL-IDE et appuyez sur « COMX », la fenêtre suivante apparait :

connected devices 🖻		
Device Alias	(	
🛥 USB	⊷ USB (COM3)	×
COM3		1
🕫 Serial	Connection Timer TMCL - Log	
COM1		
	virtual Com-Port: COM3	
	Connect Disconnect	

Appuyez sur « Connect », le menu suivant doit apparaitre, dans le cas contraire, débrancher puis rebrancher l'USB.



Ouvrir le « Global parameters »

Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000 € - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN[78] – Cpt 00020107144-37





Q	Global parameters   TMCM	. 🔀
	Global parameter	Value
65	serial baud rate	0
66	serial address	1
67	ASCII mode	0
68	serial heartbeat	0
69	CAN bit rate	8
70	CAN reply ID	2
71	CAN ID	2
73	EEPROM lock bit	0
75	telegram pause time	0
76	serial host address	2
77	auto start mode	0
79	limit switch polarity	0
81	program memory protection	0
82	CAN heartbeat	0
83	CAN secondary address	0
84	store coordinates in EEPROM	0
85	do not restore user variables	0
87	serial secondary address	0

Selectionnez le paramètre 69 pour régler la vitesse de communication du bus CANOpen ou 71 pour l'adresse du module (voir tableau suivant).

Number	Global parameter	Description
69	CAN bit rate	2 - 20kBit/s 3 - 50kBit/s 4 - 100kBit/s 5 - 125kBit/s 6 - 250kBit/s 7 - 500kBit/s 8 - 1000kBit/s
	Defaut SGP 69 , 0, 8	
71	CAN adresse	1-127
/1	Defaut SGP 71, 0, 1	

#### Entrez la valeur désirée

Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000 € - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN(78) – Cpt 00020107144-37

Tél: + 33 (0)1 61 08 62 19 - Fax: + 33 (0)1 34 83 97 38 - www.a2v.fr - a2v@a2v.fr



## 5. Trame CANopen pour mouvement absolu

Trame à envoyer pour exécuter un déplacement absolu

		BYTE							
Description	<b>CAN Identifier</b>	0	1	2	3	4	5	6	7
Désactivation limit	601	2B	05	20	00	03	00	00	00
Mode position	601	2F	60	60	00	01	00	00	00
Position à atteindre	601	23	7A	60	00	50	С3	00	00
Validation Position à atteindre	601	2B	40	60	00	06	00	00	00
Déverrouillage moteur	601	2B	40	60	00	07	00	00	00
Enable oparation	601	2B	40	60	00	OF	00	00	00
Départ mouvement	601	<b>2</b> B	40	60	00	1F	00	00	00

Exemple :

.

Rece	eive Client - Scroll Mod	e							_ 0	X
File Edi	t View Functions Trace	Options Help								
0	ê 🖬   🖻   🥑 😣   🖉	<u>₽</u>   ⊤ S	0   <b>‡</b> ≠    □ hex	Dta n hex a	el/   ID1 bs   ID2	E 8	•			
Nr	Time [100µs] (abs)	ID (hex)	Name		D	ata (hex)			ASCII	
0	00:00:40.866.2	0 ÿ		81 00					1.	
1	00:00:40.927.9	701		00						
2	00:00:44.135.7	601		23 05	20 0	0 03 00	00 (	00	#	
3	00:00:44.136.0	581		60 05	20 0	0 00 00	00 (	00	<b>`</b>	
4	00:00:49.145.3	601		2F 60	60 0	0 01 00	00 (	00	Z	
5	00:00:49.145.6	581		60 60	60 0	0 00 00	00 (	00	• • • • • • • • •	
6	00:00:54.065.0	601		23 7A	60 0	0 50 C3	00 (	00	#z`.PÃ	
7	00:00:54.065.2	581		60 7A	60 0	0 00 00	00 (	00	`z`	
8	00:00:58.928.0	601		2B 40	60 0	0 06 00	00 (	00	+@`	
9	00:00:58.928.3	581		60 40	60 0	0 00 00	00 (	00	`@`	
10	00:00:59.840.1	601		2B 40	60 0	0 07 00	00 (	00	+@`	
11	00:00:59.840.4	581		60 40	60 0	0 00 00	00 (	00	`@`	
12	00:01:00.799.1	601		2B 40	60 0	0 OF 00	00 (	00	+@`	
13	00:01:00.799.3	581		60 40	60 0	0 00 00	00 (	00	`@`	
14	00:01:01.687.7	601		2B 40	60 0	0 1F 00	00 (	00	+@`	
15	00:01:01.688.5	581		60 40	60 0	0 00 00	00	00	`@`	
For Help,	press F1									•

Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000 € - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN(78) – Cpt 00020107144-37



# 6. Trame CANopen pour mouvement relatif

Trame à envoyer pour exécuter un déplacement relatif

		ВУТЕ							
Description	<b>CAN Identifier</b>	0	1	2	3	4	5	6	7
Désactivation limit	601	2B	05	20	00	03	00	00	00
Mode position	601	2F	60	60	00	01	00	00	00
Position relatif	601	23	7A	60	00	50	<b>C3</b>	00	00
Validation Position à atteindre	601	2B	40	60	00	46	00	00	00
Déverouillage moteur	601	2B	40	60	00	47	00	00	00
Enable oparation	601	2B	40	60	00	4F	00	00	00
Départ mouvement	601	<b>2</b> B	40	60	00	5F	00	00	00

Exemple :

Rece	vive Client - Scroll Mod	le			_ 🗆 🔀
File Edit	t View Functions Trace	Options Help			
0 🖬	š 🖬   🖻   🍼 😣   🖉	<u>.</u> T S	0   <b>‡</b> ‡   ID he	K hex abs int Es 💡	
Nr	Time [100µs] (abs)	ID (hex)	Name	Data (hex)	ASCII
0	00:06:06.921.0	601		23 05 20 00 03 00 00	00 #
1	00:06:06.921.3	581		80 05 20 00 22 00 00	08 1"
2	00:06:07.784.2	601		2F 60 60 00 01 00 00	00 /``
3	00:06:07.784.4	581		80 60 60 00 30 00 09	06 <b>∎</b> ``.0 <u>.</u>
4	00:06:09.487.3	601		23 7Å 60 00 50 C3 00	00 #z`.PÃ
5	00:06:09.487.6	581		60 7A 60 00 00 00 00	00 `z`
6	00:06:10.311.5	601		2B 40 60 00 46 00 00	00 +@`.F
7	00:06:10.311.8	581		60 40 60 00 00 00 00	00 `@`
8	00:06:11.119.0	601		2B 40 60 00 47 00 00	00 +@`.G
9	00:06:11.119.2	581		60 40 60 00 00 00 00	00 `@`
10	00:06:11.783.1	601		2B 40 60 00 4F 00 00	00 +@`.O
11	00:06:11.783.3	581		60 40 60 00 00 00 00	00 `@`
12	00:06:12.583.9	601		2B 40 60 00 5F 00 00	00 +@`
13	00:06:12.584.7	581		60 40 60 00 00 00 00	00 `@`
For Help,	press F1				1

Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000€ - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN(78) – Cpt 00020107144-37

•



## 7. Principaux objets de mouvements CANopen DS402

## Sélection du mode « Profile position »

Objet : 0x6060 Nom : Modes of operation Accès : R/W Trame : 601 2F 60 60 00 01 00 00 00

L'objet 0x6060 permet de sélectionner le mode de fonctionnement dans les modes suivants :

01	Profile position mode
02	Velocity mode
03	Profiled velocity mode
06	Homing mode

## Définition de l'unité de vitesse

Objet : 0x208C

Nom: Velocity Dimension Index

Accès : R/W		
Trame :	601	2F 8C 20 00 xx xx xx xx
Exemple :	601	60 <b>8C 20</b> 00 00 <b>00 00 00</b>

0=Unité constructeur

A4=164= vitesse en RPM et Accélération en RPM/S

B5=181=Vitesse en PP/s et Accélération en PPS/S

### Définition de la vitesse

Objet : 0x6081 Nom : Profile velocity Accès : R/W Trame : 601 23 81 60 00 xx xx xx xx Exemple : 601 23 81 60 00 10 27 00 00

Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000€ - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN[78] – Cpt 00020107144-37



## Définition de l'accélération

Objet : 0x6083 Nom : Profile acceleration Accès : R/W Trame : 601 23 83 60 00 xx xx xx xx Exemple : 601 23 83 60 00 A0 86 01 00

### Définition de la décélération

 Objet : 0x6084

 Nom : Profile deceleration

 Accès : R/W

 Trame :
 601
 23 84 60 00 xx xx xx xx

 Exemple :
 601
 23 84 60 00 A0 86 01 00

### Définition de la position à atteindre

 Objet : 0x607A

 Nom : Profiled target position

 Accès : R/W

 Trame :
 601
 23 7A 60 00 xx xx xx xx

 Exemple :
 601
 23 7A 60 00 A0 86 01 00

#### Lancement du positionnement

Objet : 0x6040 Nom : ControlWord Accès : R/W Trames : 601 23 40 60 00 1F 00 00 00=> 601 23 40 60 00 0F 00 00 00=>

« New profile position point » « Enable operation »

Number	Description
Bit O	Switch on
Bit 1	Disable Voltage
Bit 2	Quick Stop
Bit 3	Enable Operation
Bit 4	<b>Operation Mode Specific</b>
Bit 5	<b>Operation Mode Specific</b>
Bit 6	<b>Operation Mode Specific</b>
Bit 7	Reset fault
Bit 8	Halt

Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000 € - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN(78) – Cpt 00020107144-37



## Interrogation de l'état du positionnement

Objet : 0x6041 Nom : StatusWord Accès : R Trames : 601 23 **41 60** 00

L'objet 0x6041 permet de visualiser l'état du variateur selon les bits suivants :

Number	Description
Bit O	Ready to switch on
Bit 1	Switched on
Bit 2	Operation enabled
Bit 3	Fault
Bit 4	Voltage enabled
Bit 5	Quick stop
Bit 6	Switch on disabled
Bit 7	Warning
Bit 8	Manufacturer specific
Bit 9	Remote
Bit <b>10</b>	Target reached
Bit 11	Internal limit active
Bits 12-13	Operation mode specific
Bits 14-15	Manufacturer specific

Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000€ - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN(78) – Cpt 00020107144-37