

EZYACT4240 - STH - 28

Mise en route



Révisions

Version	Modifications	Rédacteur	Vérificateur	Date
1.0	Version initiale		M. Greard	24/06/2015

Tél: + 33 (0)1 61 08 62 19 - Fax: + 33 (0)1 34 83 97 38 - www.a2v.fr - a2v@a2v.fr



Tables des matières

1.	Matériel	3
2.	Objectif	3
3.	Câblage du moteur	3
4.	Paramétrage de communication	5

Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000€ - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN(78) – Cpt 00020107144-37

.



- Moteur EZYACT4240 STH 28
- Logiciel TMCL-IDE

2. Objectif

Câblage, paramétrage et Communication RS-485 du moteur.

3. Câblage du moteur

Le moteur s'alimente entre 9VDC et 28VDC.



JST B6B-PH-K-S

Pin		Fonction
1	GND	System and signal ground
2	VCC	9-28VDC
3	RS485+	RS485 interface, diff. Signal (non-inverting)
4	RS485-	RS485 interface, diff. Signal (inverting)
5	NC	NC
6	NC	NC

Exemple câble :





Ne pas oubliez de placer une résistance de 120 Ohms au début et à la fin du bus RS485 entre RS485+ et RS485-



Toutes les I/O sont en 5V par défaut, pour les utiliser en 24V, il faut rentrer la commande « SIO, 0,0 » au début de votre programme TMCL.

Pin		Fonction
1	GND	System and signal ground
2	VCC	VDD, connected to VDD pin of the power and communication connector
3	OUT_0	Open-drain output (max. 1A) Integrated freewheeling diode to VDD
4	OUT_1	+5V supply output (max. 100mA) Can be switched on/off in software
5	IN_0	Dedicated analog input, Input voltage range: 0+10V Resolution: 12bit (04095)
6	IN_1 STOP_L ENC_A	General purpose digital input (+24V compatible) Alternate function 1: left stop switch input Alternate function 2: external incremental encoder channel A input
7	IN_2 STOP_R ENC_B	General purpose digital input (+24V compatible) Alternate function 1: right stop switch input Alternate function 2: external incremental encoder channel B input
8	IN_3, HOME, ENC_N	General purpose digital input (+24V compatible) Alternate function 1: home switch input Alternate function 2: external incremental encoder index / zero channel input

Tél: + 33 (0)1 61 08 62 19 - Fax: + 33 (0)1 34 83 97 38 - www.a2v.fr - a2v@a2v.fr



4. Paramétrage de communication

Connectez la TMCM1140 en USB sans alimenter la carte en 24V

Lancez le logiciel TMCL-IDE et appuyez sur « COMX », la fenêtre suivante apparait :

Connecteu devices 🖻		
Device Alias		
🗠 USB	🗠 USB (COM3)	J
COM3		
🕫 Serial	Connection Timer TMCL - Log	
COM1		
	virtual Com-Port: COM3	
	Connect Disconnect	

Appuyez sur « Connect », le menu suivant doit apparaitre, dans le cas contraire, débrancher puis rebrancher l'USB.





Ouvrir le « Global parameters »

Q	Global parameters TMCM	. 🔀
	Global parameter	Value
65	serial baud rate	0
66	serial address	1
67	ASCII mode	0
68	serial heartbeat	0
69	CAN bit rate	8
70	CAN reply ID	2
71	CAN ID	2
73	EEPROM lock bit	0
75	telegram pause time	0
76	serial host address	2
77	auto start mode	0
79	limit switch polarity	0
81	program memory protection	0
82	CAN heartbeat	0
83	CAN secondary address	0
84	store coordinates in EEPROM	0
85	do not restore user variables	0
87	serial secondary address	0

Selectionnez le paramètre 65 pour régler la vitesse de communication du bus RS485 (voir tableau suivant) :

N° paramètre	Global parameter	Description
65	Baud rate RS-	0 – 9600 baud (default)
	232 et RS-485	1 – 14400 baud
		2 – 19200 baud
		3 – 28800 baud
		4 – 38400 baud
		5 – 57600 baud
		6 – 76800 baud Attention : Non supporté par Windows !
		7 – 115200 baud Attention: Ne fonctionne sur de nombreux
		PC car le taux d'erreur du module est trop élevé avec ce
		baud rate (3.5%).
66	Serial address	L'adresse du module destinataire pour RS-232 et RS-485
76	Serial host	Adresse utilisé pour la réception d'Acknoledge via RS-232,
	address	RS-485

Entrez la valeur désirée



5. Réglage paramètre moteur

Voici les principaux paramètres de réglage.

SAP 5	Maximum acceleration	0 à 2047
SAP 140	Microstep resolution	0-full step
		1-half step
		2-4 microsteps
		3-8 microsteps
		4-16 microsteps
		5-32 microsteps
		6-64 microsteps
		7-128 microsteps
		8-256 microsteps
SAP 153	Ramp divisor	0 à 13
SAP 154	Pulse divisor	0 à 13
ROR	rotate right	0 à 2047
ROL	rotate left	0 à 2047
MST	motor stop	0

Siège social A2V SAS : 6 rue Maryse Bastié, Parc Bel Air la Forêt - 78125 Gazeran Capital de 300 000€ - RCS de Versailles B380995217 - APE 4669B - N°TVA : FR 34 380995217 Domiciliation bancaire : SOCIETE GENERALE ST-QUENTIN(78) – Cpt 00020107144-37



Pour le réglage, il est préférable d'utiliser la calculatrice fournie dans le logiciel IDE.

Parameter calculator @TMCM-1140 : COM4-Id 1	X
TMCL axis parameters	Motor parameters
Velocity: 1048 2 Pulse divisor: 6 2 Lock	Full steps / rev.: 200 👤
Acceleration: 1099 🐳 Ramp divisor: 11 🐳 🗆 Lock	Acceleration limits
	Lower limit: 16
Microsteps: 3 (8x) +	Upper limit: 2047
Physical units	
Microstep Frequency [pps]: 3997.80273 🗼 Accelera	ation microsteps [pps²]: 3998.13871 🛉
Fullstep Freqeuncy [pps]: 499.72534 🔹 Accelera	ation fullsteps [pps²]: 499.76734 🛓
Revolutions per sec.: 2.49863 🔹 Accelera	ation [RPS ²]: 2.49884 ਦ
Revolutions per minute: 149.91760 🔹 Accelera	ation [RPM/S]: 149.93020 🜩
Time to reach velocity [s]: 0.99992	
Fullsteps to reach velocity: 249.84167	
Microsteps to reach velocity: 1998.73339	

La façon la plus simple d'utiliser de la calculatrice est de sélectionner un Microsteps (SAP140) de préférence la valeur 3 qui correspond à un microsteping de 8, et de renseigner la vitesse en tr/min et de cliquer sur la touche «Entrée».La calculatrice vous affichera Pulse divisor (SAP 154) et la valeur à programmer dans les vitesses ROL/ROR. Une fois les paramètres de vitesses déterminés, il faut avec la calculatrice, calculer les paramètres d'accélérations. Pour calculer l'accélération, il faut régler SAP 153 et SAP 5 en fonction du temps d'accélération souhaité (ou l'inverse)

Voici un exemple de paramétrage pour avoir une vitesse de 150tr/min et accélération de 1 seconde

SAP 5, 0, 1099 //set max. acceleration [int] SAP 140, 0, 3 //set microstep resolution SAP 153, 0, 11 //set ramp divisor SAP 154, 0, 6 //set pulse divisor ROR 0, 1048



6. Exécution du programme à la mise sous tension

Pour activer le démarrage du programme à la mise sous tension il faut passer le paramètre 77 dans la fenêtre global paramètres à 1

Q	♀ Global parameters @TMCM-1140:COM4-I		
	Global parameter	Value	^
65	serial baud rate	0	
66	serial address	1	
67	ASCII mode	0	
68	serial heartbeat	0	
69	CAN bit rate	8	
70	CAN reply ID	2	
71	CAN ID	1	
73	EEPROM lock bit	0	
75	telegram pause time	0	
76	serial host address	2	
77	auto start mode	1	
79	limit switch polarity	0	
81	program memory protection	0	
82	CAN heartbeat	0	
83	CAN secondary address	0	
84	store coordinates in EEPROM	0	
85	do not restore user variables	0	¥
ſ	Restore Factory Defaults		



7. Programmation

Pour la programmation, il existe deux manières de l'effectuer soit en utilisant la documentation «TMCL_reference» ou ouvrant la fenêtre direct mode

Uirect mode @TMCM-1140 : COM4-Id 1			
TMCL Instru	TMCL Instruction Selector		
Instruction:	1 - ROR rotate right		
Туре:	0 - <dont't care=""></dont't>		
Motor:	0 - Motor 0 🛶		
Value:	1048 💌		
Answer:	0		
	Execute		
	Copy to TMCL creator		
	More ►		

Sélectionner une instruction, le «type», «motor/bank» et «value» en fonction de l'instruction choisie. Ensuite cliquer sur «Execute» pour effectuer l'instruction sinon sur «Copy to TMCL Creator» pour la copier dans l'éditeur.

Une fois votre programme édité, Ouvrir la fenêtre TMCL Creator

Charger le programme en cliquant sur le bouton . et appuyer sur la touche play pour mettre le programme en marche.



Voici un exemple de programme

Ce programme permet de faire tourner un moteur dans le sens droite ou gauche en fonction de l'état des entrées limit et stop la rotation lorsqu'il n y a plus d'entrées activées

SIO 0, 0, 0 SAP 5, 0, 1099 //set max. acceleration [int] SAP 140, 0, 3 //set microstep resolution SAP 153, 0, 11 //set ramp divisor SAP 154, 0, 6 //set pulse divisor

Lbl6: GAP 10, 0 //get next position COMP 0 JC EQ, Lbl17 GAP 11, 0 //get left limit switch status COMP 0 JC EQ, Lbl22 GAP 10, 0 //get next position COMP 1 GAP 11, 0 //get left limit switch status COMP 1 JC EQ, Lbl27

Lbl17: GAP 11, 0 //get left limit switch status COMP 0 JC EQ, Lbl27 ROR 0, 1048 JA Lbl6

Lbl22: GAP 10, 0 //get next position COMP 0 JC EQ, Lbl27 ROL 0, 1048 JA Lbl6

Lbl27: MST 0 JA Lbl6

STOP

Tél: + 33 (0)1 61 08 62 19 - Fax: + 33 (0)1 34 83 97 38 - www.a2v.fr - a2v@a2v.fr